

















A	X	1
B	X	1
C	X	4
D	X	1
J	X	1
K	X	1
L	X	1
M	X	1
N	X	1



													
AX1	BX1	CX4	DX1	JX1	KX1	LX1	MX1	NX1	EX1	FX2	GX1	HX1	IX2


Bitte ziehen Sie die Schrauben während der Montage noch nicht fest
Die Schrauben erst in ihrer Position fixieren und am Ende der Montage alle Schrauben festziehen.

1




EX1 GX1 FX2

2



2/3

3



4

